
CON1
YOUPK50X36
VDD_5V
VDD_RTC
TP42
TP43
TP44
TP45
TP46
TP47
TP48
TP49
TP50
TP51
TP117
XM0ADDR1
XM0ADDR0
XM0WEN
XM0OEN
XM0CSN5
XM0CSN4
XM0CSN3
XM0CSN1
XM0CSN0
XHDMITX2P
XHDMITX2N
XHDMITX1P
XHDMITX1N
XHDMITX0P
XHDMITX0N
XHDMITXCP
XHDMITXCN
XI2CSCL1
XI2CSDA1
XEINT13
XUTXD3
XURXD3
XUTXD2
XURXD2
XUTXD1
XURXD1
XUTXD0
XURXD0
XM0DATA15
XM0DATA14
XM0DATA13
XM0DATA12
XM0DATA11
XM0DATA10
XM0DATA9
XM0DATA8
XM0DATA7
XM0DATA6
XM0DATA5
XM0DATA4
XM0DATA3
XM0DATA2
XM0DATA1
XM0DATA0
XM0ADDR2
M_RESET
XEINT7
XEINT8
XEINT9
XEINT10
XEINT11
XUHDP
XUHDM
XUODP
XUODM
XUOID
XUOVBUS
XUODRVBUS
XSPICLK0
XSPICSN0
XSPIMISO0
XSPIMOSI0
XMMC1CLK
XMMC1CMD
XMMC1CDN
XMMC1DATA0
XMMC1DATA1
XMMC1DATA2
XMMC1DATA3
XI2SSCLK0
XI2SCDCLK0
XI2SLRCK0
XI2SSDI0
XI2SSDOO_0
XI2SSDOO_1
XI2SSDOO_2
XOM1
XOM2
XOM3
XMMC0DATA2
XMMC0DATA3
XMMC0CMD
XMMC0CDN
XMMC0CLK
XMMC0DATA0
XMMC0DATA1
XEINT16
XEINT17
XEINT18
XEINT19
XEINT20
XEINT21
XEINT22
XEINT23
XEINT24
XEINT25
XEINT26
XEINT27
XEINT28
XEINT29
XEINT30
XEINT31
XI2CSDA2
XI2CSCL2
XI2CSDA0
XI2CSCL0
XADCAIN3_TSYP
XADCAIN5_TSXP
XADCAIN2_TSYM
XADCAIN4_TSXM
J4
JIA
J7
XPWMTOUT1
XVDEN
XVSYNC
XVHSYNC
XVDD7
XVDD6
XVDD5
XVDD4
XVDD3
XVDD2
XVDD1
XVDD0
XVD15
XVD14
XVD13
XVD12
XVD11
XVD10
XVD9
XVD8
XVD23
XVD22
XVD21
XVD20
XVD19
XVD18
XVD17
XVD16
XVCLK
XCIVDATA0
XCIVDATA1
XCIVDATA2
XCIVDATA3
XCIVDATA4
XCIVDATA5
XCIVDATA6
XCIVDATA7
XCIVDATA8
XCIFIELD
XCIHREF
XCIVSYNC
XCIMCLK
XEINT4
XEINT5
XEINT6
DACOUT
XADCAIN0